

## Мікрофіша

Найменування або торгова марка постачальника	Electrolux
Ідентифікатор моделі	LOF3H10BK 944068551
Клас енергоефективності -Головна піч	A
Індекс енергоефективності -Головна піч	95.1
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, звичайний режим (кВт*год /цикл)-Головна піч	0,89
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, звичайний режим (МДж на цикл)-Головна піч	-
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, примусовою вентиляцією (кВт*год/цикл)-Головна піч	0,78
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, примусовою вентиляцією (МДж на цикл)-Головна піч	-
Кількість камер	1
джерело тепла	електроенергія
Об'єм камери -Головна піч	65

**Мікрофіша**

Ім'я атрибута	положення	Символ	цінність	одиниця
Ідентифікатор моделі			LOF3H10BK 944068551	
Тип духової шафи			вбудований	
Маса приладу		М	0,00	кг
Кількість камер			1	
джерело тепла			електроенергія	
Об'єм камери -Головна піч	-	V	65	L
Споживання енергії (електроенергії), необхідне для нагрівання стандартно завантаженої камери духової шафи з електронагрівом протягом одного циклу роботи в звичайному режимі з розрахунку на одну камеру (кінцева електроенергія)	-	ЕС електроенергія порожнину	0.78	кВт*год/цикл
Споживання енергії, необхідне для нагрівання стандартно завантаженої камери духової шафи з газовим нагрівом протягом одного циклу в звичайному режимі з розрахунку на одну камеру (кінцева енергія газу)	-	ЕС газу порожнину	-	МДж на цикл
Споживання енергії, необхідне для нагрівання стандартно завантаженої камери духової шафи з електронагрівом протягом одного циклу у режимі “ примусова конвекція” з розрахунку на одну камеру (кінцева електроенергія)	-	ЕС електроенергія порожнину	-	кВт*год/цикл
Індекс енергоефективності на одну порожнину	-	EEI порожнину	95,1	

EN 15181 Метод вимірювання споживання енергії газовими духовими шафами

EN 60350-1 - Електричні побутові прилади для готування їжі — частина 1: Плити, духові шафи, парові духові шафи та грилі — способи вимірювання продуктивності

Рекомендації щодо належного використання з метою зменшення впливу на навколишнє середовище:

- Переконайтеся, що під час використання духової шафи дверцята повністю зачинено. Не відчиняйте дверцята занадто част