

Бренд	Модель	Діапазон серійних номерів - Від серії (SN) до серії (SN)
Electrolux	PF91-4IG	05220875 - 05221315
		10230624 - 10231064
		10631065 - 10631365
		10431366 - 10431665
		11131666 - 11131965
		11131966 - 11132405
		11131666 - 11131965
		11040701 - 11041000
Electrolux	PF91-ALRGY	03000301 - 03000743
		03000001 - 03000268
		03000269 - 03000300
		03500744 - 03501043
		04501044 - 04501483
		04501484 - 04502183
		04502184 - 04502347
		04706176 - 04706617
		04705433 - 04705873
		05113716 - 05114155
		05114156 - 05114455
		05114456 - 05114895
		05115196 - 05115496
		05317602 - 05318628
		10218629 - 10219069
		10219070 - 10219370
		10219672 - 10219972
		10219371 - 10219671
		10220274 - 10220574
		10427995 - 10428858
		11128859 - 11129158

		11434774 - 11435074
		10629159 - 10630022
		10926528 - 10927392
		10927694 - 10927994
		10927393 - 10927693
		10630023 - 10630322
		11645441 - 11645740
		11544577 - 11545440
		12348833 - 12349272
		12348533 - 12348832
		14259905 - 14260206
		14360517 - 14360816
		14360207 - 14360506
		14360817 - 14361116
		14461127 - 14462152
		14563515 - 14563814
ELECTROLUX	PF91-4ST	00300341- 00301215
		00800004 - 00800952
ELECTROLUX	PF91-ALRGY	00500004- 00502376
		00800004 - 00800053