

Мікрофіша

| | | |
|--|--|-----|
| Торгівельна марка | Electrolux | |
| Назва моделі | RRS3DF18S 923581080 | |
| Тип холодильного обладнання | ХОЛОДИЛЬНИК | |
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Річне споживання електроенергії , заокруглене до найближчого цілого значення, кВт - г /рік | 112 | |
| Ємність камер холодильного приладу, в літрах | Холодильна камера (відділення для зберігання свіжих продуктів) | 310 |
| | Морозильна камера (відділення, марковане чотирма зірочками (***) | 0 |
| Design temperature of compartments. For wine storage compartments, the coldest storage temperature is indicated either pre-set in the compartment or that which can be set by the consumer and maintained continuously in accordance with the suppliers instructions | - | |
| Перелік камер даного приладу, які оснащені функцією No Frost | NA | |
| Час автономної роботи приладу при раптовому припиненні енергопостачання, в годинах | 0.0 | |
| Потужність заморожування, кг | 0.0 | |
| Кліматичний клас приладу | SN-N-ST | |
| Рівень акустичного шуму під час роботи , дБ | 34 | |
| Установка приладу (вбудований або окремостоячий) | вбудований | |